

## **Guia de Uso OLBMW7**

### Almacenamiento y lugar de uso:

El producto debe almacenarse en lugar fresco seco; si es por tiempo prolongado, la refrigeración a 4°C es recomendable, retirandolo del refrigerador 6 horas antes de su uso, sin destaparlo. Agitar antes de usarlo para homogenizar.

Es recomendable colocarlo sobre un recipiente bajo que contenga algún derrame durante su manipulación.

El sitio donde se realiza la operación de listado debe estar ventilado, libre de polvo, ruido, y lejos de cualquier fuente de ignición.

### Superficie de aplicación y metodología:

Una vez se lista la pieza, se deja secando al ambiente mínimo 15 minutos y se pasa al horno; si se deja muchas horas al ambiente el resultado es diferente y no se consigue alto brillo.

La formulación actual tiene viscosidad ascendente en el tiempo. Si se requiere adelgazar un poco el producto el thinner 577 de Protokimica es recomendable.

Los esmaltes tienen un vidriado cuya composición cambia en algunos casos las temperaturas de quema y el resultado decorativo. En el caso de OLBMW7, la exposición a radiación infraroja directa es definitiva para un buen resultado.

La ventilación adecuada también ayuda hasta los 450°C.

Entre 750 - 900°C éste lustre exhibe un buen aspecto luego de la quema.

**Siempre hacer quema previa de una pieza antes de producir el lote.**

En caso de alguna duda llamar al cel: (315)4292370 ó escribir a [dorecol@une.net.co](mailto:dorecol@une.net.co).

Junio 1° de 2017